



**Продукт произведен в Германии!**

Импортер: SIA «Abschliff Latvija»

Рига, ул. А Чака 107 κ2

Телефон: +371 67843844, 67843845

Моб.: +371 26177888

Факс: +371 67272792

Электронная почта: [info@abschliff.lv](mailto:info@abschliff.lv)

[www.abschliff.lv](http://www.abschliff.lv)

<https://www.facebook.com/Abschliff-Latvija-100679528475676>



**Время работы магазина: будние дни - с 9:00 до 18:00, суббота - с 10:00 до 14:00, воскресенье – выходной**

## Brilliance Fitpolish – воск для ухода и восстановления

**Описание:** Brilliance Fitpolish является средством для очистки и ухода, содержащим растворители и добавки из естественного сырья, предназначен для лакированного, покрытого маслом или воском паркета, а также для других, устойчивых к растворителям поверхностей (камень, пластик и т.п.). Этот продукт с воском обладает превосходным ухаживающим эффектом и после нанесения должен полироваться на поверхности.

*Сертификаты / Разрешения: Giscode: GH10*

**Применение:** хорошо встряхнуть перед использованием. Перед нанесением обрабатываемую поверхность необходимо тщательно очистить. Паркет следует чистить веником или пылесосом и мыть влажной тряпкой. Царапины и пятна от обуви следует удалять мягкой тканью, смоченной в Brilliance Fitpolish. Не используйте стальные губки, шлифовальные круги, металлические щетки или другие абразивные материалы для очистки поверхности. При нанесении воска температура поверхности и помещения должна быть не ниже +15°C, чтобы воск не кристаллизовался и не образовались белые разводы. Загустевший жидкий воск можно сделать пригодным для использования (жидким) путем нагревания его на водяной бане (максимум до 50°C).

Для проведения первого/основного ухода на большой площади Brilliance Fitpolish наносится мягкой чистой тряпкой или губкой равномерно тонким слоем вручную или машиной, а затем располировывается.

Если возникла необходимость удаления загрязненной восковой пленки в рамках так называемой основной очистки, то это делается с помощью средства Brilliance Cleaner L91 KH-Verdünnung, содержащего растворители. После этого вновь проводится первый/основной уход.

**Начальный уход:** для первоначального ухода за поверхностью нанесите жидкий воск Brilliance Fitpolish тонким слоем и равномерно с помощью мягкой чистой ткани или белого войлока/пада (вручную или с помощью полировальной машины) и отполируйте весь нанесенный воск на поверхности, не оставляя следов воска. Если воск нанесен слишком толстым слоем, сотрите излишки воска хорошо впитывающей тканью и отполируйте поверхность белым войлоком/падам. После высыхания поверхность снова полируется для создания эффекта бархатистой матовости. Если поверхность липкая и в пятнах (гляцевые и матовые разводы), это означает, что воск нанесен неправильно.

**Генеральная уборка:** для общей очистки и удаления грязного воска следует использовать чистящее средство на основе растворителя Brilliance Cleaner L91 KH-Verdünnung. Затем на поверхность следует нанести соответствующее средство по уходу.

**Важное примечание!** Из-за высокого содержания воска Brilliance Fitpolish дает относительно гладкую поверхность. Это может быть специальным пожеланием заказчика или осознанно им учитываться. В отдельных случаях такая поверхность неуместна, например, там, где это может являться проблемой для определенных людей, входящих в группы риска или на большинстве объектов общественного назначения. В таких случаях мы рекомендуем, при условии, что поверхность была не только импрегнирована, но и имеется наличие хорошей лаковой пленки, наше средство по уходу на водной основе, препятствующее скольжению Brilliance Everclear.

**Расход:** в зависимости от основы и вида работы около 7-13 мл/м<sup>2</sup>, около 75-150 м<sup>2</sup>/л.

**Хранение и транспортировка:** сохраняется в течение минимум 24 месяцев в оригинальной упаковке при транспортировке и хранении в прохладной сухой среде.

**Общие сведения!** Пожалуйста, внимательно прочитайте инструкции по использованию этого продукта, прежде чем обращаться с ним. Если продукт используется не в соответствии с инструкциями, рекомендациями, правилами Berger-Seidle, такое использование считается ненадлежащим, за что несет ответственность пользователь, и, таким образом, исключает гарантийные обязательства и ответственность Berger-Seidle.

**Дополнительная информация!** Следующие разделы следует рассматривать как часть настоящего руководства: «Общие указания по средствам для обработки паркета»; «Уход за масляными и лакированными полами»; Паспорт безопасности.

